



Montageanleitung Amphibien Ausstiegshilfe

Schacht festlegen:

Schacht absichern, damit niemand hineinfallen kann.
Distanz vom Schacht-Falz bis Wasserstand/Boden messen. 25 cm dazugeben.
Bei einem Schlammsammler, wenn möglich, die Ausstiegshilfe direkt neben einem Tauchbogen montieren.

Materialbedarf:

Gewebematte inkl. Befestigungsmaterial ist beim Werkhof zu beziehen.

- 1 Gewebematte
- 2 Dübel
- 2 Schrauben Inox A2 6x40 T25
- 2 Unterlagsscheiben, Inox A2
- 4 Kabelbinder

Bohrlöcher erstellen:

Mit einem Schlagbohrer 2 Löcher \varnothing 8 mm in den Beton bohren. Tiefe ca. 5 cm.
Ca. 5 cm vom Falz entfernt bleiben, damit der Beton nicht ausbrechen kann.
Dübel in die Löcher einfügen.

Vorbereitung der Gewebematte:

Gewebeband abziehen.
An einem Ende 2 Steine in das Gewebe einschlagen und mittels den Kabelbindern befestigen.

Montage der Gewebematte.

Matte mittels Schrauben und Unterlagsscheiben befestigen. Es ist darauf zu achten dass sie bündig mit dem Falz, Unterkante Schachtdeckel aufhört.

Schachtdeckel wieder montieren, auf sicheren Sitz achten.

